

VIBRARANDOM SNAKECHASER

(VIBRACIONI RASTERIVA ZMIJA)

Potpuno neškodljiv i ekološki metod zaštite od zmijsa

Zmije imaju slabo razvijen vid i ne mogu dočuju zvučne talase koji se prenose vazduhom. Međutim, zmije osete vibracije i podrhtavanje tla kao signal za opasnost. Tako, koriste i rezonantan zvuk može biti praktično i efikasan način da se rasteraju zmijsa sa određene podruja.

Jako pogodan i novorazvijeni **VIBRARANDOM SNAKECHASER** se napaja pomoću 4 alkalne baterije od 1,5v D veličine. Staviti 4 kom. baterija u **VIBRARANDOM SNAKECHASER** i aparat postaviti u zemlju pod uglom od 30 stepeni. Budite sigurni da oko 10 cm. aparata bude iznad zemlje. **VIBRARANDOM SNAKECHASER** će generisati jedinstvene i nesumične vibracije i udare koji se rasprostiru duboko ispod zemlje. Za zmije, vibracije i udari su signal opasnosti.

Jedinstveno dizajnirani hibernirani sklop i nesumične vibracije omogućuju vek trajanja baterije oko 12 meseci uz 24 sata rada.

SPECIFIKACIJE:

- *Dimenzije:* 41,5 cm (dužina) i 6.5 cm (prečnik)
- *Težina:* 410 grama bez baterija
- *Napajanje:* 1,5 V (4 x D veličina baterije)
- *Trajanje intervala:* 15-75 sekundi nesumično
- *Trajanje zvučne vibracije:* 1,5 – 3,5 sekundi nesumično
- *Efektivna pokrivenost:* 300 m²

UPUSTVO ZA KORIŠĆENJE:

1. Da biste otvorili aparat, odvrnite poklopac suprotno kretanju kazaljke na satu
2. Izvadite kućište za baterije i ubacite 4 x 1,5 V (D veličina) alkalne baterije kao što je prikazano '+' i '-' polaritet. Ako ste pravilno postavili baterije trebalo bi da se čuje vibracija zvuka za 20 sekundi..
3. Nakon što pravilno postavite baterije, vratite kućište sa baterijama u metalnu cev i dobro zavrnite poklopac da nebi ušla voda u aparat.
4. Ubacite **VIBRARANDOM SNAKECHASER** u zemlju pod uglom od oko 30 stepeni i ostavite oko 10 cm aparata da viri iznad zemlje.
5. Vaš **VIBRARANDOM SNAKECHASER** će raditi dan i noć u vašoj bašti i dvorištu.

